

# Puesta a tierra para pinturas y alfombras antiestáticas

Ficha Técnica 911.10001

soluciones **electrostáticas**

## 1. Descripción

Toma de tierra electrostática dotada de conexión banana hembra para poder utilizarla a su vez como punto de verificación del pavimento. Consta de una base mural amarilla, marcada en negro, con una cinta de cobre autoadhesiva de 2m. Generalmente se fijan los 2m al pavimento sobre el que luego se depositará la alfombra o se cortará dejando sólo 20 cm bajo la pintura y en una zona donde no pueda ser arrancada, cuando se utiliza como toma de tierra para esta, dado que su grosor es superior al de las micras de pintura.



## 2. Características

<b>Montaje</b>	Mural Permite montarse en pared y/o pavimento La cinta de cobre se ubica debajo de la pintura o alfombra antiestáticas
<b>Cinta de cobre - Longitud</b>	2 metros
<b>Cable de toma de tierra</b>	Amarillo y verde, 2,9 m, con terminal anilla
<b>Incluye</b>	6 grapas adhesivas para el cable de toma de tierra y 2 tornillos para fijar el soporte amarillo a la pared
<b>Cantidad de tomas a tierra necesarias</b>	Mínimo dos (independientes una de la otra) + 1 x cada 20m <sup>2</sup> @ ≤ 400m <sup>2</sup> pintura 1 x cada 40m <sup>2</sup> @ >400m <sup>2</sup> pintura 2U por tramo de alfombra antiestática 2U para + de 1 alfombra conectadas entre sí por cinta de cobre en su parte inferior
<b>Dimensiones</b>	Ancho: 20mm
<b>Conforme a las Normas</b>	UNE EN 61340-5-1, REACH y RoHS



Código	Descripción
911.10001	Puesta a tierra con accesorios montaje para pinturas y alfombras antiestáticas



Escanee el QR para  
más información